

## Anleitung zum Update der EasyOne Firmware

EasyWare 2010 (Version 2.14) installiert die neusten Treiber und aktualisiert die Gerätesoftware der EasyOne Geräte. Probleme im Zusammenhang mit dem Jahr 2010 werden damit behoben. Zur Installation der EasyWare benötigen Sie das Administrator-Rechte Ihres PCs

<b>Vorbereitung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trennen Sie die EasyOne Basiseinheit und/oder ScreenConnector von Ihrem PC.</li><li>• Schliessen Sie EasyWare.</li></ul>	
<b>Software Download vom Internet</b>	<b>Software ist auf CD vorhanden</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Speichern Sie die heruntergeladene Datei (EasyWareV214.zip) in einem Ordner auf Ihrem PC.</li><li>• Starten Sie die heruntergeladene Datei mit einem Doppel-Click.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schieben Sie die CD in das Laufwerk Ihres PCs.</li><li>• Warten Sie bis das Programm automatisch startet oder doppel-klicken Sie das CD Symbol.</li></ul>
<b>EasyWare 2010 Installation</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Folgen Sie den Anweisungen des Programmes.</li><li>• Verbinden Sie die EasyOne Basiseinheit oder den ScreenConnector mit dem PC (das EasyOne bitte noch nicht verbinden). Die neusten Software-Treiber werden installiert; dazu benötigen Sie das Administrator Passwort. Im nächsten Dialog (Windows Update) wählen Sie ‚Nein‘ und weiter; im nächsten Dialog wählen Sie ‚Software automatisch installieren‘. Im nächsten Dialog wählen Sie ‚Installation fortsetzen‘.</li><li>• Starten Sie EasyWare.</li></ul>	
<b>USB Basiseinheit Update (optional)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nach dem Start von EasyWare prüft das Programm automatisch ob die angeschlossene Basiseinheit einen Software Update benötigt. Sollte dies notwendig sein, so folgen Sie bitte den Instruktionen des Programmes.</li></ul>	
<b>EasyOne Update</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie das EasyOne ein und stellen Sie es in die Basiseinheit oder verbinden Sie es mit dem ScreenConnector.</li><li>• EasyWare prüft, ob ein Software-Update notwendig ist. Sollte dies notwendig sein, so folgen Sie bitte den Instruktionen des Programmes.</li></ul>	

Bemerk.: 1) Falls ein Update für Ihre EasyOne Version nicht existiert, so wird ein entsprechender Bericht angezeigt. Bitte senden Sie diesen Bericht per Email zu [ndd \(info@ndd.ch\)](mailto:ndd@ndd.ch) oder faxen Sie ihn an +41 44 445 25 31.  
2) Geräte, welcher älter als 7 Jahre sind können mit dieser Software nicht ge-updated werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.